

GUÍA RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN CENTRALES ANALÓGICAS DX1,DX2 y DX4


Esta es una guía tutorial que ilustra exclusivamente los pasos generales para programar desde teclado las centrales DX.

Para realizar una Instalación y programarla correctamente, es preciso leer detenidamente los manuales de Instalación y Programación de todos los equipos. Si dispone de un PC con el programa de configuración y el cable de programación MKDX realice en todo caso, solo la autobúsqueda de equipos conectados a los lazos . Podrá configurar completamente el sistema desde su PC.

INSTALACIÓN GUIADA (SOLO PANELES SIN CONFIGURACIÓN)

Cualquier panel DX desde nivel de fábrica, al arrancarlo ofrece la opción de instalación guiada por pasos:

Pantalla de instalación guiada (Solo inicio con prog. borrada)




ACCESO A NIVEL 3 CONFIGURACIÓN

Desde la pantalla de inicial, presione la tecla **0** y la **clave de Nivel 2 o 3**, seleccione

1) Configurar e introduzca la clave de Nivel 3:

Pantalla de Usuario Nivel 2



Opciones Generales del Panel

Desde la pantalla general de Nivel 3: Presionar 1) Opciones Panel

Pantalla General Nivel 3 Configuración

[P1 CONFG] 1:Opciones Panel
2:Salidas de Placa 3:Lazo(s) ↕:Mas

Opciones del Panel

[Confg] Formato Fecha = dd/mm/aaaa
>:Cambio ↕:Mas X:Esc ✓:Salva&Salir

- ↑ ↓ Más opciones Generales de Panel
- > Cambiar valores de opción
- X Salir sin cambiar
- ✓ Guardar cambios y salir

Formato Hora (Modo visualiz-Hora)=>Parpadeo Leds Equipos(SI/NO)=>Tlf(Aviso Averias)=>Nombre(Texto Display)=>Fecha prox. Rev.(Aviso Mtto.)=>Nº Repetidores(0 a 16)=>
=>Prueba Alarma.(Anulado/ Habilitar Hora)=>Modo Diagnósticos(NO: Histórico Display / SI:Directo)=>Fabricante Equipos (Morley-IAS)=>Tiempo Teclas Control (0 a 60min) =>
=>Tiempo acceso Menú (0 a 60 min)=>EN54 Led Anulado con retardo (Rev1997:Si / Rev2001:No)=>Modo Display (Zonas:Por menús / Sucesos:Directo en pantalla) =>
=>Avisos Display (1erFuego: Solo primer fuego / 1er/ult.Fuego:Solo 1er y ultimo Fuego / 4 primeros Fuegos: Rotativo 4 primeros Fuegos / Todos Fuegos: Todo en pantalla rotativo)

Salidas de Placa

Desde la pantalla general de Nivel 3: Presionar 2) Salidas Placa

Pantalla General Nivel 3 Configuración

[P1 CONFG] 1:Opciones Panel
2:Salidas de Placa 3:Lazo(s) ↕:Mas

Opciones del Panel

[Sirena 1]Prog:1 Pulso:S Evac:S Sil:S
>:Cambio ↕:Mas X:Esc

- ↑ ↓ Más Salidas: Sirena 1,2 Relé Porg. Led 1 y Led 2
- X Salir
- > Cambiar valores de la salida
- ↑ ↓ Más opciones de la Salida
- > Cambiar valores de opción
- X Salir sin cambiar
- ✓ Guardar cambios y salir

Sirena 1 Programa = 1
>:Cambio ↕:Mas X:Esc ✓:Salva&Salir

Programa (Nº de programa que activa la salida)=>Cortar con Silencio? (Desactivar la salida con tecla silencio: SI/NO)=>
=>Activar con evacuación? (Activar salida con tecla evacuación: SI/NO)=>Op.Pulso (Permitir pulsos: SI/NO)

Textos de Zona

Desde la pantalla general de Nivel 3: Presionar 4) Zonas

Pantalla General Nivel 3 Configuración

[P1 CONFG] 1:Opciones Panel
2:Salidas de Placa 3:Lazo(s) ↕:Mas

Texto de Zona

[Text.Zona] Zona1 :<texto descrip. zona>
↕:Mas Zonas >:Editar Texto X: Exit


- ↑ ↓ Más Zonas 1 a 40 y 41 a 80
- X Salir
- > Editar el texto
- Nº Números/Letras tipo Móvil
'0' (0, palabras), '1' (Borra carat,-,.,)
- > Siguiente caracter
- < Caracter anterior
- ✓ Guardar cambios y salir

[PLANTA PRIMERA] 2-9:A-Z ✓:Salva
<:Anterior >:Sig. 1:Espacio/ - etc

CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE LAZO

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 3)Lazo (Si el panel dispone de varios lazos, se preguntará cual se desea configurar):

Pantalla de Lazo



Programación Avanzada (Programas)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 7)Avanzado:

Pantalla de config. Avanzado

[P1 AVANZADO] 1:Entradas Placa
2: Programas 3:Modos Horarios ↕:Mas

P1 AVANZADO] 4:7-Horarios Modo
5:Sistema ↕:Mas

2 Configurar programas de salidas

[P1 PROGRAMAS] 1:Programas Salidas
2:Disparos Generales

1 Seleccione Programa ?
Nº Configurar programa Nº#

Programa 10 Ret 01 — zonas — 10
✓:Camb <↕>:Ver 60 P R S S S S S S S N

Retardo en Seg. para zonas con retardo en el programa
✓ Modificar disparo por zonas

Programa 10 Ret 11 — zonas — 20
Z12=Retardo ↕ 60 P R S S S S S S S S

Modo de disparo por activación de zona

- 1 Configurar entradas de placa (Llave, Teclas F1 y F1 y Entada Digital 1 y 2). Idem. a Conf.Equipos
- 2 Configura programas 1 a 20 de activación de salidas
- 3 Configurar funcionamiento de Modos Horarios: (Modo Sensibilidad 2, Retardo y Verificación)
- 4 Definir 14 tramos horarios para funcionamiento del Modo Horario seleccionado
- 5 Borrar Programación, Ajuste frecuencia del reloj int. y ajustar Contraste Display

1 Configurar programas

2 Definir activación de Zona lógica para estados generales del sistema: SILENCIADO, EVACUACIÓN, AVERÍA GENERAL, PREALARMA, FUEGO, MODO HORARIO (SENSIBILIDAD 2, MODO RETARDO ON, MODO VERIFICACIÓN ON)

↕ ↕ Ver más programas de activación de salidas 1-20

< > Ver más Zonas del programa (x10): 01-10 => 11-20 => 21-30 ... 71-80

X Salir

✓ Configurar la línea de Zonas del programa seleccionado

< > Seleccionar Zona (01-80) o Tiempo de retardo (Selección de Zonas 1 a 10)

↕ ↕ Cambiar modo de disparo de la zona que parpadea:
S (Inmediato), N (No activa), P (Pulsante), R (Retardo), C (Dos o más Detectores)
T (Inicio Pulso y al final del retardo continuo)

Nº Retardo en seg. para Zonas en R o T (Cuando parpadea el retardo)

X Salir

✓ Guardar cambios

Programación Avanzada (Modos Horarios/Sesibilidad 2)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 7)Avanzado:

Pantalla de config. Avanzado

[P1 AVANZADO] 1:Entradas Placa
2: Programas 3:Modos Horarios ↕:Mas

P1 AVANZADO] 4:7-Horarios Modo
5:Sistema ↕:Mas

Conf.Modor Horario/Sensibilidad 2

3 [P1 Modo Horario]
1:Niveles Noche(normal) 2:Selec. Modo

1 Sens.2(ModoSens)

[Dir. 002 – OPT] Sensibilidad (DIA)
1:Fuego(100%) 2:Prealarm(80%) X:Cancel

1 Sens.2 (Alarma)

2 Sens.2 (Prealarma)

Prog. tramos Horarios para el Modo: Hora/Día de Inicio y Fin

4 [Tiempo01] Sensibilidad Inic.:Lun 07:50
↕:Horas >:Cambio Fin:Vie 19:00

↕ ↕ Cambiar tramo 1 a 14

> Cambiar Hora/Día Inicio/Fin.

Selec.Modor Horario

1 Activar Modo Horario = Retardo
↕:Cambio >:Configurar X:Esc :Salv

↕ ↕ Modo:Verificación/
Retardo/Sensibilidad

> Retardos T1,T2 Modo

X Salir

✓ Guardar Cambios