

CENTRAL ANALÓGICA de INCENDIO

Número de alarma de total (Primera de 2) Tipo de Alarma (FUEGO) Número de lazo del equipo (Lazo 2) Número de equipo en el Lazo (050)

1 de 2 FUEGO L2 A050 [1]
TEXTO DE ZONA TEXTO DE EQUIPO

		
FUEGO	Prueba	Fallo Sistema
	Avería Sirenas	Desconexión Sirenas
	Modo Retardado	Sirenas silenciadas
	Desconexión Relés	Fallo Alimentación
	Derivación a tierra	Servicio

 **Disparo Sirenas**
 **Silenciar/Reactivar**
 **Enterado**
 **Reset**

*

Disparo manual de sirenas

Corte sirenas disparadas

Corte de Zumbador de central y aceptar alarmas pendientes

Rearme de Central y borrado de alarmas pendientes

FUEGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				
Avería/Prueba Desconexión																				

Zonas con Fuego

Zonas con Averías o fuera de servicio

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>	<	Cambio	Enter	No	Si
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
SHIFT	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		

0..9 Palabras
A..Z

«Enter»: Confirmar dato
«No»: Salir
«Si»: Aceptar

*

ACCESO: «¿Desea activar las teclas de control?» => **Si**

«Por favor, Ingrese su CLAVE» =>

PILOTOS:

FUEGO: Existen alarmas de fuego

Avería: Hay alguna avería en el sistema

Enterado: Se ha pulsado «Enterado»

Desconexión: Hay equipos anulados o retardos

Prueba: Hay zonas en modo pruebas

Avería Sirenas: Fallo de sirenas (cable o equipos)

Modo Retardado: Sirenas retardadas

Desconexión Relés: Relés anulados

Derivación a Tierra: Fallo de cableado

Fallo Sistema: CPU fallo de programa

Desconexión de Sirenas: Sirenas anuladas

Sirenas Silenciadas: Se ha pulsado «Silenciar»

Fallo Alimentación: Fallo 220Vca o Baterías

Servicio: 220 Vca

*

ACCESO: «¿Desea activar las teclas de control?» =>

«Por favor, Ingrese su CLAVE» =>

*

OPCIONES USUARIO:

[PANEL ACTIVO] 1)Conf. 2)Test 3)Hora
4)Activar 5)Anular 6)Imprimir 7)Ver

(Aceptar un dato)

(Salir o cambiar)

5 ANULAR:

4 ACTIVAR:

Anular/Activar todos los equipos de una zona

+ +ZONA =>

Anular/Activar un solo equipo

+ +LAZO => +Dirección=>

7 VER

Ver estado de un Equipo

+ +LAZO => +Dirección=>

Adelante Atrás

Ver Histórico (Sucesos)

+ + N° de evento (Muestra el último) =>

Adelante Atrás

Ver Averías pendientes + , Adelante Atrás

Ver Estado (On/Off) de Relés y Sirenas + , Adelante Atrás

Ver Zonas/Equipos anulados + + Zonas, Equipos