



AVISO IMPORTANTE

Barrera MI-LPB2


TECLA DE RESET

PRESIONAR SIEMPRE:

- AL TERMINAR EL ALINEAMIENTO
- AL TERMINAR DE AJUSTAR SENSIBILIDAD
- DESPUES DE HACER UN TEST MANUAL DE ALARMA EN EL EQUIPO

Una vez finalizado el alineamiento de la barrera, el ajuste de sensibilidad o de realizar un Test manual, es necesario pulsar el botón de RESET en la barrera para finalizar la programación interna y poner en funcionamiento el equipo.

¡EN CASO CONTRARIO LA BARRERA QUEDARÁ INOPERATIVA HASTA PRESIONAR RESET EN LA MISMA O DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN (TENSIÓN DE LAZO)!



**BOTÓN DE
RESET**
(rearme/salir)